



## LET OP

**M** – Ritchey, Xtreme, 3T, ROSE en FSA meten de stuurbreedte van buismid- den tot buismidden.

**Ø** – De diameter van de stuurklemmaat is van fabrikant tot fabrikant verschil- lend.

Let alsjeblieft op de aangegeven waarden.

Let er alsjeblieft op dat alleen sturen en stuurpennen met dezelfde klemmaat ge- combineerd mogen worden. Voor jouw vei- ligheid vervang je aluminium stuurpennen en sturen na maximaal 3 jaar of 10.000 km. Na een valpartij moeten deze voor de vei- ligheid essentiële onderdelen direct ver- vangen worden.



**D** – Drop, gemeten van buismidden tot buismidden

**R** – Reach, gemeten van buismid- den tot buismidden