SIGMA GERMANY

ÜBERSICHTSTABELLE

	BC 5.12	BC 8.12	BC 12.12	BC 16.12	BC 14.12 ALTI	BC 8.12 ATS	BC 12.12 STS	BC 16.12 STS	BC 16.12 STS CAD	ROX 5.0	ROX 6.0	ROX 6.0 CAD	ROX 10.0 GPS BASIC	ROX 10.0 GPS SET
Fahrrad-Funktionen														
– Aktuelle Geschwindigkeit (bis 199,8 km/h)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– Ø-/maximale Geschwindigkeit (bis 199,8 km/h)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– Vergl. aktuelle Geschwindigkeit zu Ø-Geschwindigkeit (bis 199,8 km/h)			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
– Tageskilometer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– Separater Strecken- und Zeitzähler mit man. Start/Stopp			■	■			■	■	■					
– Akt./Ø-Entfaltung													■	■
– Akt./Ø-Trittfrequenz (bis 180 upm)				opt.				opt.	■		opt.	■	opt.	■
– Maximale Trittfrequenz (bis 180 upm)													opt.	■
Herzfrequenz-Funktionen													opt.	
– Akt./Ø-/maximale Herzfrequenz/HF in % der HFmax										■	■	■	opt.	■
– Durchschnittliche % von HFmax													opt.	■
– kcal										■	■	■	opt.	■
– 1 Zielzone										■	■	■	opt.	■
– 4 Intensitätszonen										■	■	■	opt.	■
– Automatische Errechnung der Intensitäts-/Ziel- und HF-Zone(n)										■	■	■	opt.	■
– Akustischer Zonen-Alarm										■	■	■		
– Optischer Zonen-Alarm										■	■	■		
Zeit-Funktionen														
– Trainingszeit (999:59:59 h)													■	■
– Fahrzeit/Uhrzeit (12/24)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– Datum										■	■	■	■	■
– Countdown				■				■	■	■	■	■	■	■
– Stoppuhr				■				■	■	■	■	■	■	■
Leistungsfunktionen														
– Aktuelle Leistung													opt.	■
– Durchschnittliche/maximale Leistung													opt.	■
– Arbeit in kj/aktuelle Leistung in Watt/kg													opt.	■
– 1 Leistungs-Zielzone													opt.	■
Temperatur-Funktionen														
– Aktuelle Temperatur			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
– Minimale/maximale Temperatur													■	■
Höhenmess-Funktionen														
– Aktuelle Höhe (bis 4999 m)					■						■	■	■	■
– Neigung (in %)/aktuelle Steigrate													■	■
– Höhenprofil											■	■	■	■
Bergauf-Funktionen														
– Höhenmeter bergauf (bis 99.999 m)					■						■	■	■	■
– Maximale Höhe					■						■	■	■	■
– Strecke/Fahrzeit/Ø-Geschwindigkeit bergauf													■	■
– Max. Steigrate bergauf/Ø-/max. Steigung bergauf													■	■
– Durchschnittliche Entfaltung bergauf													opt.	■
Bergab-Funktionen														
– Höhenmeter bergab											■	■	■	■
– Strecke/Fahrzeit/Ø-Geschwindigkeit bergab													■	■
– Max. Steigrate bergauf/Ø-/max. Steigung bergab													■	■
– Durchschnittliche Entfaltung bergab													opt.	■

	BC 5.12	BC 8.12	BC 12.12	BC 16.12	BC 14.12 ALTI	BC 8.12 ATS	BC 12.12 STS	BC 16.12 STS	BC 16.12 STS CAD	ROX 5.0	ROX 6.0	ROX 6.0 CAD	ROX 10.0 GPS BASIC	ROX 10.0 GPS SET
Navigations-Funktionen														
– 5 Navigations-Funktionen													■	■
Favoriten-Funktionen														
– Favoriten A + B													■	■
Runden-Funktionen														
– Maximale Rundenanzahl										99	99	99	784	784
– Anzeige der aktuellen Rundenzahl													■	■
– Rundenzeit/Zeit seit Start/Rundenstrecke/Strecke seit Start										■	■	■	■	■
– Ø-/max. Geschwindigkeit pro Runde										■	■	■	■	■
– Ø-/max. HF pro Runde										■	■	■	■	■
– kcal pro Runde										■	■	■	■	■
– Durchschnittliche Trittfrequenz pro Runde in Watt										■	opt.	opt.	opt.	■
– Maximale Trittfrequenz pro Runde in Watt													opt.	■
– Durchschnittliche Leistung pro Runde in Watt													opt.	■
– Maximale Leistung pro Runde													opt.	■
– Ø-/max. Höhe pro Runde													■	■
– Höhenmeter bergauf/bergab pro Runde											■	■	■	■
– Ø-Steigung/Gefälle pro Runde													■	■
Gesamtwerte														
– Gesamtkilometer/-fahrzeit für Räder		1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
– Gesamt-kcal für Räder										2	2	2	3	3
– Gesamthöhenmeter bergauf für Räder					1						2	2	3	3
– Max. Höhe/Gesamtkilometer/-fahrzeit/Gesamthöhenmeter/-kilometer/-fahrzeit bergab für Räder													3	3
Höhen-Kalibrierung														
– Voreingestellte (einprogrammierbare) Starthöhe					1						1	1	3	3
– Kalibrierung über Luftdruck, reduziert auf Meereshöhe											■	■	■	■
– Kalibrierung über aktuelle Höhe/Starthöhe					■						■	■	■	■
– Höhenkalibrierung nach Höhenmessungspunkte (IAC+)													■	■
Lauf Computer-Funktionen														
– 15 Lauf Computer-Funktionen										■				
Wander Computer-Funktionen														
– 19 Wander Computer-Funktionen											■	■		
PC-Schnittstelle														
– PC-Schnittstelle	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	■	■
– Docking Station	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.		
– Übertragung der Settings zum Fahrrad Computer	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	■	■	■	■	■
– Automatisches LOG-Buch										■	■	■	■	■
– Speicherkapazität (ca. in Stunden)										25	19	19	249	249
– Einstellbares Speicherintervall										■	■	■	■	■
– Restzeitberechnung für gewähltes Speicherintervall													■	■
– Wegpunkte													■	■
– Übertragung der Tourwerte zum PC										■	■	■	■	■
– Übertragung der Gesamtwerte zum PC										■	■	■	■	■