



Info: Das Benutzen einer Zentrierlehre beim Laufradbau oder bei der Nachbearbeitung ist unerlässlich, damit das Laufrad stets mittig in Hinterbau/Gabel steht.