



Die Kabelbinder für einen optimalen Halt rechtwinklig anbringen und überstehende Enden einkürzen.

For optimum grip always install the cable ties at right angles. Shorten protruding ends of the cable ties.

