



Aufbauhöhe

Bitte bedenke beim Kauf einer Federsattelstütze, dass diese eventuell weiter aus dem Rahmen herausragen muss als die bisher verwendete. Die angegebene Aufbauhöhe wird von der Oberkante des Sitzrohres bis zur Unterkante des Sattelgestells gemessen. In unserer Zeichnung ist dieses Maß mit **A** bezeichnet. Diese Aufbauhöhe muss unbedingt eingehalten werden, da sonst Rahmen oder Stütze beim Einfedern beschädigt werden.