



**A**



## Opbouwhoogte

Houd er bij aankoop van een geveerde zadelpen rekening mee dat deze eventueel verder uit het frame moet steken dan de eerder gemonteerde zadelpen. De aangegeven opbouwhoogte wordt gemeten vanaf de bovenkant van de zadelpenbuis tot aan de onderkant van de zadelrail. Op onze tekening is deze afstand met **A** aangegeven. Deze opbouwmaat moet absoluut worden aangehouden omdat het frame of de pen anders kunnen beschadigen tijdens het inveren.