

***ACHTUNG!**

SICHERHEITSHINWEIS:

Bei der Montage von Vorderradschutzblechen ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen Gabelkrone und Reifen (mit oder ohne Schutzblech) im voll eingefederten Zustand 5 mm nicht unterschreiten darf. Außerdem muss vor Fahrtantritt geprüft werden, dass keine Gabel- oder Bremsenteile das Schutzblech beim vollen Eintauchen der Gabel berühren (Sturzgefahr).

****Brake Booster oder Gabel müssen eine Bohrung haben!**