



Messung Versatz

Info: Der Versatz einer Sattelstütze nach hinten wird von der Mitte des Stützrohrs bis zur Mitte der Sattelklemmung gemessen. Dabei steht der Klemmkopf im 90°-Winkel zum Stützrohr. Zur Reduzierung der Klemmkräfte von Alu- und Carbon-sattelstützen empfehlen wir die Dynamic Montagepaste, Art.-Nr. 253772.