



## Meten setback

Info: de setback van een zadelpen wordt gemeten vanaf het midden van de buis tot het midden van de zadelklemming. Daarbij staat de zadelklemming in een hoek van  $90^\circ$  ten opzichte van de buis. Om de klemkracht van aluminium en carbon zadelpennen te reduceren adviseren we Dynamic montagepasta, art.nr. 253772.