



VELO 65 MOUNTAIN

1



INDIVIDUELLE KÜRZUNG HINTERRADSCHUTZ

VELO 65 MOUNTAIN



ALLROAD



ROAD



MOUNTAIN

Spannen Sie den hinteren Radschutz in einem Schraubstock fest ein. Schneiden oder sägen Sie dann, mit geeignetem Werkzeug, an einer der Markierungen auf der Unterseite des **VELO 65 MOUNTAIN** gerade ab.



2

2



INDIVIDUELLE KÜRZUNG HINTERRADSCHUTZ

VELO 65 MOUNTAIN



ALLROAD



ROAD



MOUNTAIN

Im zweiten Schritt die Rundungen des Radschutzes nacharbeiten. evtl. Grat entfernen.