



VELO 65 MOUNTAIN

1



INDIVIDUELE AANPASSING ACHTERWIELBESCHERMER

VELO 65 MOUNTAIN



Klem de achterwielbeschermer in een bankschroef. Knip of zaag de beschermer, met geschikt gereedschap, langs een van de markeringen op de onderkant van de **VELO 65 MOUNTAIN** recht af.



2

2



INDIVIDUELE AANPASSING ACHTERWIELBESCHERMER

VELO 65 MOUNTAIN



Werk de rondingen van de beschermer af en knip de randen evt. nog wat bij.