

4.6 KLICKPEDALE – CLEAT-MONTAGE

Alle Schuhe der VAUDE Bike Kollektion haben Aufnahmen für Klickpedalen. Bei Race Schuhen liegen diese offen, All Mountain Schuhe haben aufgeschraubte Abdeckungen und bei Travel & City Schuhen sind die Aufnahmen unterhalb der Gummisohle zu finden.

Um Klickpedal-Cleats zu montieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Schuhplatten-Bereich frei machen.

Aufgeschraubte Platte lösen, oder Gummikeil herauschneiden.

2. Großzehen-Grundgelenk ermitteln.

Für die richtige Stellung der Schuhplatten ist die Position des Großzehen-Grundgelenks wichtig. Diese wird am nackten Fuß ermittelt (siehe Abbildung). Die Stelle wird auf der Haut markiert.

3. Montage der Schuhplatten

Die ideale Position der Cleats ermittelt man am besten, indem man in den Schuh steigt und die verschiebbare Gewindeplatte in der Laufsohle ca. auf der Höhe des zuvor markierten Großzehen-Grundgelenks schiebt. Dann die Cleats mittig mit der Spitze nach vorne einlegen und anziehen.

4. Einstellung Klickpedal

Die richtige Einstellung des Klickpedals kann der Montageanleitung des Pedals entnommen werden.

1.



2.



3.

