

4.6 Cleat montage voor klikpedalen

Alle schoenen van de VAUDE fietsschoencollectie hebben bevestigingspunten voor klikpedalen. Bij raceschoenen zijn deze punten open, bij all-mountain schoenen zijn deze zoolplaatjes geschroefd en bij de travel & city schoenen vindt u de bevestigingspunten onder de rubberen loopzool.

Zo monteert u de cleats:

1. Maak de bevestigingspunten vrij

de schroefplaatjes verwijderen c.q. de zoolplaat uitsnijden

2. Positie grote teengewricht bepalen

Voor het bepalen van de exacte positie van de cleats is de positie van het grote teengewricht heel belangrijk. Deze positie wordt op de blote voet gemeten (zie afbeelding). Het punt markeert u op de huid.

3. Montage van de schoenplaatjes

De ideale positie van de cleats wordt bepaald door de schoenen aan te trekken en de verschuifbare schroefplaat in de zool ongeveer op de hoogte van de markering op de huid te schuiven. Daarna bevestigt u de cleats met de punt naar boven in de zool.

4. Instelling klikpedaal

Het correct instellen van de klikpedalen staat in de handleiding van de pedalen.

1.



2.



3.

