


# ROSE

MICRO LOCK DREHVERSCHLÜSSE  
MICRO LOCK CLOSURES



## ROSE

**ROSE Bikes GmbH**

Schersweide 4, 46395 Bocholt, Germany  
Made in Taiwan, [www.rosebikes.de](http://www.rosebikes.de)

## **DE // BEDIENTUNGSANLEITUNG**

### *MICRO LOCK DREHVERSCHLÜSSE*

#### **A Micro Lock Drehverschlüsse**

1. Drehe Verschlüsse am linken Schuh (L) gegen den Uhrzeigersinn fest. Zum Öffnen und Lockern des Verschlusses, drehe ihn etwa 1cm im Uhrzeigersinn bis ein Klicken zu spüren ist und öffne den Schuh per Hand.
2. Drehe Verschlüsse am rechten Schuh (R) im Uhrzeigersinn fest. Zum Öffnen und Lockern des Verschlusses, drehe ihn etwa 1cm entgegen dem Uhrzeigersinn bis ein Klicken zu spüren ist und öffne den Schuh per Hand.

Diese Bedienungsanleitung ist zusätzlich unter [rosebikes.de/Bedienungsanleitungen](http://rosebikes.de/Bedienungsanleitungen) verfügbar.

## **FR // MANUEL D'INSTRUCTIONS**

### *SERRAGE À MOLETTE MICRO LOCK*

#### **A Serrage à molette Micro Lock**

1. Serrez les molettes de la chaussure gauche (L) contre le sens des aiguilles d'une montre. Pour ouvrir et desserrer les fermetures, tournez-les d'environ 1 cm dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et ouvrez à la main la chaussure.
2. Serrez les molettes de la chaussure droite (R) dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour ouvrir et desserrer les fermetures, tournez-les d'environ 1 cm contre le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic et ouvrez à la main la chaussure.

Ce manuel d'instructions est disponible en fichier pdf sur [rosebikes.fr/manuels\\_dinstructions](http://rosebikes.fr/manuels_dinstructions).

## **EN // OWNER'S MANUAL**

### *MICRO LOCK CLOSURES*

#### **A Micro Lock Closures**

1. Turn left dials (marked with an ,L') counter-clockwise to tighten. To release and loosen, turn dials clockwise for around 1 cm until you can hear a click and spread the shoes open with your hands.
2. Turn right dials (marked with an ,R') clockwise to tighten. To release and loosen, turn dials counter-clockwise for around 1 cm until you can hear a click and spread the shoes open with your hands.

This manual is additionally available as a pdf file on [rosebikes.com/manuals](http://rosebikes.com/manuals)

## **NL // HANDLEIDING**

### *MICRO LOCK DRAAISLUITINGEN*

#### **A Micro Lock draaisluitingen**

1. Draai de sluiting aan de linkerschoen ('L') tegen de klok in vast. Draai om de sluiting te openen of losser in te stellen de sluiting ca. 1 cm met de klok mee tot een klik voelbaar is en open de schoen met de hand.
2. Draai de sluiting aan de rechterschoen ('R') met de klok mee vast. Draai om de sluiting te openen of losser in te stellen de sluiting ca. 1 cm tegen de klok in tot een klik voelbaar is en open de schoen met de hand.

Deze handleiding is ook beschikbaar als pdf-bestand op [rosebikes.nl/handleidingen](http://rosebikes.nl/handleidingen).