SIGMA GERMANY

OVERZICHT

	BC 5.12	BC 8.12	BC 12.12	BC 16.12	BC 14.12 ALTI	BC 8.12 ATS	BC 12.12 STS	BC 16.12 STS	BC 16.12 STS CAD	ROX 5.0	ROX 6.0	ROX 6.0 CAD	ROX 10.0 GPS BASIC	ROX 10.0 GPS SET
Fietscomputerfuncties														
– Actuele snelheid (tot 199,8 km/u)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– Ø /max. snelheid (tot 199,8 km/u)		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– Verg. act. snelheid met Øsnelheid (tot 199,8 km/u)			■	■	■		■	■	■	■	■	■		
– Dagafstand	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– Aparte afstand- en tijdmeter met handmatige start/stop			■	■			■	■	■					
– Act. / Ø ontplooiing													■	■
– Act. / Ø trapfrequentie (tot 180 opm)									■	■		■		■
– Max. trapfrequentie (tot 180 opm)				opt.				opt.			opt.		opt.	■
Hartslagfuncties													opt.	
– Act. / Ø / max. hartslag / HF in % van HFmax										■	■	■	opt.	■
– Gem. % van HFmax													opt.	■
– Calorieënteller										■	■	■	opt.	■
– 1 doelzone										■	■	■	opt.	■
– 4 intensiteitszones										■	■	■	opt.	■
– Aut. berekening van intensiteits-, doel- en HF-zone(s)										■	■	■	opt.	■
– Akoestisch zonealarm										■	■	■	opt.	
– Optisch zonealarm										■	■	■		
Tijdfuncties														
– Trainingstijd (999:59:59 u)													■	■
– Gereden tijd / act. tijd (12/24 uur)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
– Datum										■	■	■	■	■
– Countdown				■				■	■	■	■	■	■	■
– Stopwatch				■				■	■	■	■	■	■	■
Vermogensfuncties														
– Act. vermogen													opt.	■
– Gem. / max. vermogen													opt.	■
– Werken in kj / act. vermogen in watt/kg													opt.	■
– 1 vermogensdoelzone													opt.	■
Temperatuurfuncties														
– Act. temperatuur			■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■
– Min. / max. temperatuur													■	■
Hoogtemeterfuncties														
– Act. hoogte (tot 4999 m)					■						■	■	■	■
– helling (in %) / act. stijging													■	■
– hoogteprofiel											■	■	■	■
Bergop-functies														
– Hoogtemeter bergop (tot 99.999 m)					■						■	■	■	■
– Max. hoogte					■						■	■	■	■
– Traject / gereden tijd / Ø snelheid bergop													■	■
– Max. stijgingspercentage bergop / Ø / max. stijging bergop													■	■
– Gem. ontplooiing bergop													opt.	■
Bergaf-functies														
– Hoogtemeter bergaf											■	■	■	■
– Traject / gereden tijd / Ø snelheid bergaf													■	■
– Max. stijgingspercentage bergop / Ø- / max. daling bergaf													■	■
– Gem. ontplooiing bergaf													opt.	■

	BC 5.12	BC 8.12	BC 12.12	BC 16.12	BC 14.12 ALTI	BC 8.12 ATS	BC 12.12 STS	BC 16.12 STS	BC 16.12 STS CAD	ROX 5.0	ROX 6.0	ROX 6.0 CAD	ROX 10.0 GPS BASIC	ROX 10.0 GPS SET
Navigatiefunctie														
– 5 navigatiefuncties													■	■
Favorietenfunctie														
– Favorieten A + B													■	■
Rondenfunctie														
– Max. aantal ronden										99	99	99	784	784
– Weergave act. aantal ronden													■	■
– Rondetijd / tijd sinds start / afstand van de ronde/ afstand sinds start										■	■	■	■	■
– Ø / max. snelheid per ronde										■	■	■	■	■
– Ø / max. HF per ronde										■	■	■	■	■
– Kcal per ronde										■	■	■	■	■
– Gem. trapfrequentie per ronde in watt										■	opt.	opt.	opt.	■
– Max. trapfrequentie per ronde in watt													opt.	■
– Gem. vermogen per ronde													opt.	■
– Max. vermogen per ronde													opt.	■
– Ø / max. hoogte per ronde													■	■
– Hoogtemeter bergop / bergaf per ronde											■	■	■	■
– Ø stijging / daling per ronde													■	■
Totale waarden														
– Totaal aantal kilometers / gereden tijd voor fiets		1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3
– Totaal kcal voor fiets										2	2	2	3	3
– Totaal aantal hoogtemeters voor fiets					1						2	2	3	3
– Max. hoogte/totaal aantal kilometers/ gereden tijd / totaal aantal hoogtemeters /kilometers / gereden tijd bergaf voor fiets													3	3
Hoogtecalibratie														
– Vooringestelde (programmeerbare) starthoogte					1						1	1	3	3
– Calibratie via luchtdruk, gereduceerd tot zeeniveau											■	■	■	■
– Calibratie via act. hoogte/starthoogte					■						■	■	■	■
– Hoogtecalibratie naar hoogtemetingspunten (IAC+)													■	■
Hardloopcomputerfuncties														
– 15 hardloopcomputerfuncties										■				
Wandelcomputerfuncties														
– 19 wandelcomputerfuncties											■	■		
Pc interface														
– Pc interface	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	■	■
– Docking Station	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.		
– Overdracht van de instellingen naar de fietscomputer	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	opt.	■	■	■	■	■
– Automatisch LOG-boek										■	■	■	■	■
– Opslagcapaciteit (ca. in uren)										25	19	19	249	249
– Instelbaar opslaginterval										■	■	■	■	■
– Berekening resterende tijd voor gekozen opslaginterval													■	■
– Routepunten													■	■
– Overdracht van de toerwaarden naar de pc										■	■	■	■	■
– Overdracht van de totale waarden naar de pc										■	■	■	■	■