


ROSE



2018-01-RR-FR

MANUEL D'INSTRUCTIONS



- | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | Cadre | 12 | Potence |
| 2 | Selle | 13 | Cintre |
| 3 | Tige de selle | 14 | Manette de dérailleur et de frein |
| 4 | Collier de selle | 15 | Étrier de frein |
| 5 | Étrier de frein | 16 | Fourche |
| 6 | Cassette | 17 | Pneu |
| 7 | Dérailleur arrière | 18 | Jante |
| 8 | Chaîne | 19 | Rayon |
| 9 | Dérailleur avant | 20 | Moyeu |
| 10 | Pédalier avec plateau | | |
| 11 | Pédale | | |

Félicitations pour l'achat de votre vélo de rêve ROSE !

Nous nous réjouissons que vous vous soyez décidé pour notre enseigne et nous sommes convaincus que votre nouveau vélo vous mettra le sourire sur le visage à chaque fois que vous roulez avec.

Votre vélo est unique – avant qu'il soit livré chez vous, un de nos monteurs experts l'avait monté à la main d'après votre configuration personnelle et un autre employé l'a contrôlé en veillant à nos attentes de qualité supérieures. Nous portons de ce fait garant pour le fonctionnement impeccable et la technicité la plus récente de votre vélo. Une transmission et des freins faciles d'utilisation, un design parachevé et un rapport qualité-prix imbattable ne sont que quelques raisons pour lesquelles vous adorerez votre vélo.

Afin de faciliter le transport, quelques composants ont dû être démontés ou déréglés. Ceux-ci doivent être montés ou bien réajustés en quelques pas simples (voir « 3. Montage du vélo » à la page 11).

Si vous nettoyez et entretenez régulièrement votre vélo (voir « 7. Entretien/Maintenance » à la page 29), vous aimerez rouler votre vélo même après de nombreuses années. Afin d'entretenir votre vélo à la perfection, ce manuel d'instructions donne également des conseils et bons plans au sujet de l'utilisation, de l'entretien et de la maintenance du vélo. Nous vous recommandons de réviser et d'entretenir votre vélo de manière régulière et impeccable. Votre sécurité et la préservation de la valeur du vélo devraient vous tenir à cœur et mériter cet effort.

Comme vous le saurez, nous vous proposons une configuration à la carte du vélo qui permet bon nombre de combinaisons divers composants. Ce manuel d'instructions traite tous les détails qui sont nécessaires pour l'utilisation sûre de votre vélo et aussi les faits les plus importants et valables globalement de votre vélo. Au cas où vous ayez besoin d'informations complémentaires sur les composants montés sur votre vélo, veuillez svp recourir aux manuels d'instructions des fabricants des composants en question. Ils sont soit livrés avec votre vélo soit disponibles en ligne.

Veillez dédier un moment à lire attentivement ce manuel. Surtout les paragraphes signalisés par les mots frappants DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION sont de grande importance. Il est indispensable de suivre les instructions de ces avertissements. Nous vous recommandons en plus de faire les travaux décrits aux chapitres « 5. Réglages avant et après une sortie à vélo » à la page 23 et de faire faire régulièrement des révisions (voir « 7. Entretien/Maintenance » à la page 29) dans le but de rouler à tout moment en sécurité.

Votre équipe ROSE Bikes vous souhaite bonne route sur votre vélo de rêve !

1. Généralités	5
1.1 Tableau des symboles.....	5
1.2 Groupe cible.....	6
1.3 Manuels d'instructions des fabricants de composants	6
1.4 Outillage.....	6
1.5 Particularités du carbone.....	6
1.6 Montage des composants et accessoires	6
1.7 Garantie contractuelle et légale.....	7
1.8 Pièces d'usure.....	7
1.9 Indication de poids maximum.....	7
1.10 Exonération de la responsabilité	7
2. Sécurité.....	8
2.1 Sécurité générale.....	8
2.2 Obligation du cycliste d'agir avec soin	9
2.3 Utilisation conforme.....	10
3. Montage du vélo.....	11
3.1 Outillage indispensable.....	11
3.2 Ouvrir la boîte du vélo ROSE et en retirer le contenu.....	11
3.3 Mettre le guidon droit et régler le jeu de jeu de direction	12
3.4 Régler l'inclinaison du guidon.....	13
3.5 Monter la roue avant.....	14
3.6 Monter la tige de selle avec la selle	19
3.7 Monter la tige de selle avec la selle [X-LITE CW et XEON CW]	20
3.8 Mettre les pédales.....	21
4. Première sortie et familiarisation avec votre nouveau vélo.....	22
5. Réglages avant et après une sortie à vélo	23
5.1 Avant la sortie.....	23
5.2 Après la sortie.....	25
5.3 Après une chute	26
6. Transport et rangement	27
6.1 Transport en voiture	27
6.2 Transport sur le porte-vélo sur hayon ou de toit	27
6.3 Rangement du vélo.....	27
6.4 Expédition du vélo.....	28
7. Entretien/Maintenance	29
7.1 Bike Service ROSE.....	29
7.2 Révision des vélos	29
7.3 Couple de serrage.....	30
7.4 Pression de gonflage	31

1. Généralités

Ce manuel d'instructions est l'élément essentiel pour effectuer le montage sans rien risquer, pour rouler et entretenir votre nouveau vélo. Il doit vous renseigner sur les termes techniques les plus importants de votre vélo, vous soutenir dans le montage de votre vélo et donner des conseils utiles pendant tout ce temps que vous utilisez votre vélo. Si vous avez des doutes ou questions en vue des travaux sur votre vélo, veuillez consulter dans tous les cas un mécanicien deux-roues diplômé.

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions et vous rassurer que vous l'avez compris avant que vous utilisiez votre vélo pour la première fois. Assurez-vous qu'aussi des tiers qui roulent le vélo sont informés sur le contenu de ce manuel d'instructions et qu'ils l'ont bien compris et le respectent.

Veuillez garder ce manuel d'instructions pour y recourir au besoin. Si vous vendez ou donnez votre vélo, ce manuel d'instructions doit être donné à la même personne.

En plus, ce manuel d'instructions est disponible en fiche pdf sur rosebikes.fr/manuels_dinstructions

1.1 Tableau des symboles



DANGER

... signale une mise en danger élevé, ayant pour conséquence des blessures graves ou la mort, si elle n'est pas évitée.



AVERTISSEMENT

... signale une mise en danger moyen, ayant pour conséquence des blessures légères à moyennes, si elle n'est pas évitée.



ATTENTION

... signale une mise en danger faible, ayant pour conséquence des blessures insignifiantes à médiocres, si elle n'est pas évitée.



NOTE

... signale une mise en danger de biens.



... signale des informations complémentaires.

1.2 Groupe cible

Le groupe cible de ce manuel d'instructions, c'est vous, propriétaire du vélo ROSE. Condition préalable du montage et de l'entretien du vélo est le savoir technique de base du vélo. Au cas où vous ayez des doutes, vous devriez dans tous les cas consulter un mécanicien deux-roues diplômé. Le mauvais montage ou le mauvais entretien de votre vélo peut conduire aux accidents graves qui peuvent être mortels !

1.3 Manuels d'instructions des fabricants de composants

Ce manuel d'instructions contient toutes les informations nécessaires pour utiliser en sécurité votre vélo. En plus de ce manuel d'instructions, diverses informations sur des produits ou manuels d'instructions des fabricants de divers composants sont joints. Vous pouvez y recourir au besoin p. ex. pour monter ou régler certains éléments du vélo ou en avoir de plus amples informations.

Il se peut que les manuels d'instructions de certains fabricants ne soient disponibles qu'en ligne.

1.4 Outillage

Effectuez les travaux sur le vélo uniquement avec l'outillage prévu à cet effet. Toute la visserie doit être serrée avec une clé dynamométrique appropriée. Si vous l'utilisez correctement, vous évitez de forcer les vis au risque de les casser.

Seulement en utilisant l'outillage à l'état et au fonctionnement impeccables, le montage et démontage impeccables des composants sont garantis.

1.5 Particularités du carbone

Les composants en carbone sont très sensibles à la pression. Il ne faut pas serrer les cadres en carbone (p. ex. dans la griffe d'un pied de montage) ou de les soumettre à une autre sorte de pression.

Les composants en carbone sont à serrer uniquement avec le couple prescrit.

Après une chute, d'éventuels dégâts ne sont pas forcément visibles immédiatement. En cas de doute, veuillez dans tous les cas consulter un mécanicien deux-roues diplômé.

Les composants en carbone ont une durée de vie limitée. Cintre, potence, pédalier, tige de selle et roues en carbone doivent être remplacés à intervalles réguliers (p. ex. tous les trois ans). Nous vous conseillons de remplacer les cadres et fourches ROSE en carbone après six ans.

La chaleur endommage durablement la structure du carbone. Les composants de carbone sont à garder loin de sources de chaleur et en dehors de véhicules qui sont exposés à l'insolation directe.

Les cadres carbone à l'allure UD peuvent présenter une structure irrégulière et ombrée. Ce sont notamment ces caractéristiques qui mettent en relief l'allure UD. Ce n'est ni un défaut ni un vice.

1.6 Montage des composants et accessoires

Les remorques à vélo ne doivent être attachées à l'axe arrière du vélo qu'à l'aide d'un dispositif spécial prévu à cet effet. Il ne faut pas utiliser des sièges enfants et remorques que l'on fixe par un collier de serrage sur la tige de selle ou le cadre.

Les porte-bagages sont à monter uniquement sur les points de fixation prévus à cet effet.

Avant de monter des composants, accessoires ou autre, veuillez lire le manuel d'instructions du fabricant concerné.

Le poids maximum du système (v. « 1.9 Indication de poids maximum » à la page 7) n'est en aucun cas à dépasser, non plus par les composants et accessoires montés.

1.7 Garantie contractuelle et légale

Toutes les informations sur la garantie contractuelle et la garantie légale sont publiées sur www.rosebikes.fr/contenu/aide/cgv/.

1.8 Pièces d'usure

Étant un produit technique, le vélo est constitué de nombreux composants qui sont soumis à l'usure due à leur fonction. C'est pourquoi les composants mentionnés sur la liste suivante devraient être contrôlés régulièrement et remplacés au besoin :

- pneus et chambres à air
- jantes
- patins ou plaquettes de frein
- roulements (jeu de direction, boîtier de pédalier, roulements au triangle arrière, roulements des moyeux)
- chaîne, cassette et pignons
- guidon et potence
- guidoline et poignées
- selle et tige de selle
- graisse, lubrifiant, huile hydraulique, liquide de frein
- câblerie intérieure et extérieure des freins et de la transmission
- fourche suspendue et amortisseur
- autocollants et peinture

1.9 Indication de poids maximum

Les vélos de route, de cyclo-cross et de fitness de chez ROSE Bikes sont prévus pour 110 kg de poids maximum. Le poids maximum est obtenu en additionnant le poids du vélo, du cycliste, de l'équipement (casque, sac à dos, chaussures, habillement) et du bagage.

1.10 Exonération de la responsabilité

Les travaux décrits dans ce manuel d'instructions doivent être exercés par des personnes qui ont le savoir technique suffisant.

L'utilisateur répond des dégâts à la suite :

- de l'usage non conforme (voir « 2.3 Utilisation conforme » à la page 10)
- du non-respect des règlements importants à la sécurité
- du montage, de la réparation ou de l'entretien non conformes
- du montage de pièces de rechange ou d'accessoires non admis
- de la modification de la configuration montée par nos soins

Au cas où vous ayez des doutes, veuillez svp consulter un mécanicien deux-roues diplômé ou le service après-vente ROSE Bikes.

2. Sécurité

2.1 Sécurité générale



DANGER

Portez un casque à chaque fois que vous faites du vélo!

Adaptez votre style de conduite à votre faculté. Respectez vos limites et ne vous familiarisez que pas à pas avec de nouvelles situations de conduite.



DANGER

Risque d'accident dû aux composants montés incorrectement !

Les composants montés incorrectement peuvent se desserrer en conduite !

- Le montage est à exécuter conformément aux prescriptions de ce manuel d'instructions.
- En cas de doute, le service clients ROSE Bikes ou un mécanicien deux-roues diplômé doit être consulté.



DANGER

Risque d'accident dû à la capacité diminuée de freinage suite aux garnitures de frein non rodées !

Seulement après le rodage soigneux des garnitures de frein, les freins à disque arrivent à déployer à l'intégralité leur force de freinage. Pour ce faire, sélectionnez une rue qui ne fait pas partie du réseau routier officiel.

- Freinez 20 à 30 fois avec le frein avant ou le frein arrière en ralentissant de 30 km/h à 5 km/h et répétez cette procédure avec le deuxième frein. Il est recommandé de freiner aussi fort que possible sans que l'une ou l'autre roue bloque.
- Veuillez respecter en plus les indications du fabricant des freins (voir manuel d'instructions joint).



DANGER

Risque d'accident dû à l'équipement insuffisant pour la circulation routière officielle !

Les vélos de route, de cyclo-cross et de fitness de chez ROSE Bikes ne sont pas destinés à être roulés dans la circulation routière publique. Si vous voulez rouler votre vélo dans la circulation routière publique tout de même, les composants (éclairage, réflecteurs, etc.) prescrits par le code de la route en vigueur dans le pays où le vélo est roulé, doivent être montés ultérieurement par un mécanicien deux-roues diplômé.



DANGER

Risque d'accident dû à la capacité diminuée de freinage sur les vélos équipés en freins sur jante !

- L'effet de freinage est réduit par temps de pluie, ou si les roues ou les patins de frein sont neufs. Envisagez de conduire avec précaution.
- Si les patins de frein étaient utilisés auparavant sur des jantes d'aluminium, on ne peut plus utiliser ces patins sur les jantes de carbone.
- Actionnez les deux freins en même temps.
- Évitez les freinages permanents et frottants. Ils mènent à la surchauffe de la roue et par conséquent à la défaillance de la jante, du pneu ou de la chambre à air.
- L'effet de freinage sur les jantes de carbone est généralement moins grand que celui sur les jantes d'aluminium.



DANGER

Risque d'accident dû à la défaillance imprévue de composants endommagés d'avance !

Les vélos sont soumis à de très fortes sollicitations. Une chute ou une manœuvre imprévue causent des sollicitations extrêmes imprévisibles. Ces sollicitations peuvent endommager les composants de votre vélo sans que vous en preniez note. Il est à tout moment possible que ces composants endommagés à un moment donné se tordent ou cassent en conduite.

- Révisez régulièrement vos composants pour vous rassurer qu'ils ne soient pas endommagés.
- Les composants fortement sollicités doivent être remplacés régulièrement et révisés par un mécanicien deux-roues diplômé.


2.2 Obligation du cycliste d'agir avec soin

Ce manuel d'instructions ne délie pas le cycliste de l'obligation de veiller à l'état propre et au fonctionnement impeccable du vélo. En cas de questions, il faut absolument consulter un mécanicien deux-roues diplômé ou le service après-vente ROSE Bikes.

2.3 Utilisation conforme

Les champs de pratique des vélos ROSE sont subdivisés en cinq catégories – de sorties sur des routes bitumées aux secteurs de freeride ou de descente. Les vélos sont à utiliser uniquement conformément aux dispositions. Sinon, l'utilisateur se fait responsable des conséquences.

La définition de l'utilisation conforme de votre vélo est communiquée sur l'autocollant affichant le champ de pratique sur le cadre de votre vélo.



Catégorie 1 : utilisation uniquement sur les chemins stabilisés

La catégorie 1 identifie les vélos et ses composants à utiliser sur les chemins stabilisés.

Les vélos demeurent à tout moment en contact avec le sol.



Catégorie 2 : utilisation sur la route et à l'écart de celle-ci et sur les niveaux jusqu'à 15 cm de hauteur

La catégorie 2 identifie les vélos et ses composants à utiliser sur les terrains mentionnés dans la catégorie 1 ainsi que sur le gravier et les trails modérés. Il est possible que les vélos perdent le contact avec le sol. Les niveaux à surmonter peuvent être jusqu'à 15 cm de hauteur.



Catégorie 3 : utilisation sur le terrain rigoureux et des sauts jusqu'à 61 cm de hauteur

La catégorie 3 identifie les vélos et ses composants à utiliser dans les conditions mentionnées dans les catégories 1 et 2 ainsi que sur les trails accidentés, le terrain rigoureux et non stabilisé qui demandent une technique supérieure de conduite. Les sauts et niveaux à surmonter peuvent être jusqu'à 61 cm de hauteur.



Catégorie 4 : utilisation sur le terrain rigoureux et des sauts jusqu'à 122 cm de hauteur

La catégorie 4 identifie les vélos et ses composants à utiliser dans les catégories 1, 2, et 3 ainsi qu'à de plus grandes vitesses sur les trails rigoureux et raides. Les sauts et niveaux à surmonter peuvent être jusqu'à 122 cm de hauteur.



Catégorie 5 : champ de pratique extrême (downhill, freeride, dirt)

La catégorie 5 identifie les vélos et ses composants à utiliser dans les conditions mentionnées dans les catégories 1, 2, 3, et 4 ainsi qu'à de plus grandes vitesses et lors de sauts extrêmes sur les trails rigoureux et dans les bike parks.

Les vélos de dirt et de slopestyle ne sont pas conçus pour rouler sur les circuits de descente.

3. Montage du vélo

Ce chapitre doit vous aider à retirer plus facilement le vélo de la boîte ROSE d'origine et à le monter à l'aise.

En fonction du modèle de vélo spécifique, certains composants ont dû être démontés ou leur position a dû être modifiée avant expédition. Après le remontage/réglage nécessaire, les pédales doivent être montées et l'état impeccable de votre vélo vérifié.



DANGER

Risque d'accident dû aux composants montés incorrectement !

Les composants montés incorrectement peuvent se desserrer en conduite !

- Le montage est à exécuter conformément aux prescriptions de ce manuel d'instructions.
- En cas de doute, le service après-vente ROSE Bikes ou un mécanicien deux-roues diplômé doit être consulté.



En plus des informations dans ce manuel d'instructions, vous trouverez des vidéos relatives au montage de votre vélo sur www.rosebikes.fr.

3.1 Outillage indispensable

En fonction du modèle et de l'équipement, il vous faut des outils suivants pour le montage de votre vélo :

- clé hexagonale en 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm
- clé dynamométrique avec embouts en 4 mm, 5 mm, 6 mm, et 8 mm
- clé à fourche en 15 mm

3.2 Ouvrir la boîte du vélo ROSE et en retirer le contenu

Avant ouverture, veuillez vérifier que la boîte ROSE ne montre pas de dégâts extérieurs et ensuite, que le contenu est complet. Veuillez nous informer immédiatement sur d'éventuels défauts !

1. Ouvrez précautionneusement la boîte ROSE. Si vous ouvrez la boîte avec un couteau, veillez à ne pas endommager le contenu.
2. Retirez le contenu complet de la boîte.
3. Enlevez, si existant, les systèmes de sécurité de transport du cadre.

Gardez la boîte ROSE d'origine ! Vous en aurez besoin au cas où vous vouliez recourir au service après-vente ROSE Bikes.


3.3 Mettre le guidon droit et régler le jeu du jeu de direction



ATTENTION

La vis (1) destinée à régler le jeu du jeu de direction ne sert pas à serrer la potence mais uniquement à régler le jeu des roulements.


1. Desserrez la/les vis de serrage (2) de la potence à l'aide d'une clé hexagonale. Ne desserrez pas la vis (1) destinée à régler le jeu du jeu de direction.
2. Tournez le guidon dans le sens de la marche et alignez-le sur la roue avant.




3. Réviser le jeu du jeu de direction en tirant le frein avant et en avançant et reculant lentement le vélo en même temps.
→ Il est indispensable que vous ne ressentiez aucun jeu.
4. Si vous ressentez encore un jeu au niveau du jeu de direction, tournez la vis (1) destinée à régler le jeu d'un quart dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Contrôlez le jeu du jeu de direction et répétez les étapes décrites ci-dessus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu dans le jeu de direction.
Au cas où vous ayez des doutes ou questions, veuillez consulter un mécanicien deux-roues diplômé.
6. Serrez tour à tour la/les vis de serrage (2) de la potence. Les couples nécessaires sont affichés soit sur la potence soit dans le chapitre « 7.3 Couple de serrage » à la page 30.

3.4 Régler l'inclinaison du guidon


1. Desserrez les vis au serrage du guidon jusqu'à ce que le guidon puisse être réglé en inclinaison.
2. Vérifiez si existe un film protecteur entre le guidon et la potence.
Si un film protecteur est présent :
 - 2.1 Desserrez complètement les vis de serrage et retirez la/les plaque/s de serrage du guidon.
 - 2.2 Retirez aussi le guidon et enlevez-en le film protecteur.
 - 2.3 Attachez à nouveau le guidon et le/les collier/s de serrage du guidon.
 - 2.4 Serrez les vis de la plaque de serrage jusqu'à ce que le guidon soit maintenu mais qu'il peut être bougé encore.



3. Centrez le guidon et inclinez-le à votre guise.



4. Serrez tour à tour les vis de serrage jusqu'à ce que vous ayez atteint le couple prescrit.
Le couple nécessaire est annoncé sur la potence ou dans le chapitre « 7.3 Couple de serrage » à la page 30.



3.5 Monter la roue avant



DANGER

Risque d'accident dû au mauvais montage des roues !

Si l'axe avant ou arrière n'est pas monté correctement, ils peuvent faire défaut tout d'un coup en conduite et résulter dans le desserrage ou le blocage de la roue !

- Les axes à blocage rapide sont à serrer uniquement à la main, sans utiliser d'outillage quelconque.
- En cas de doute, consultez le service clients ROSE Bikes ou un mécanicien deux-roues diplômé.



Un pied de montage pour vélo facilite le montage de la roue avant. Si vous utilisez un pied de montage, montez d'abord la tige de selle pour la serrer dans la griffe de maintien du pied de montage.




Dans le cas que les roues ne présentent pas d'indication directionnelle (p. ex. frein à disque ou aimant du compteur), vérifiez si le pneu est pourvu d'une flèche qui annonce le sens de la marche. Si la roue est dépourvue de caractéristiques directionnelles et le pneu n'annonce pas de sens de la marche, la roue peut être montée dans le sens que vous préférez.


Selon la fourche montée, on a le choix entre différents types de roues.

3.5.1 Monter la roue avant avec blocage rapide


1. Vérifiez si un élastique se trouve sur le levier de frein de la roue avant. Si existant, enlevez-le.
2. Si existant, enlevez aussi le système de sécurité de transport entre les patins de frein.
Gardez ce système de sécurité pour un éventuel transport de votre vélo à un moment donné.
3. Retirez l'écrou du blocage rapide et le ressort en-dessous.



4. Mettez le levier du blocage rapide sur la position « OPEN ».
5. Passez le blocage rapide depuis le côté opposé à la cassette à travers le moyeu de la roue.




6. Mettez le ressort, le petit diamètre le premier, sur l'axe du blocage rapide.
7. Vissez l'écrou en trois tours sur l'axe du blocage rapide.




8. Ouvrez l'étrier de frein du frein avant. La démarche à suivre pour ouvrir l'étrier de frein est décrite dans le manuel d'instructions du fabricant de composants.

9. Mettez la roue avant dans les pattes de fourche. Veillez à placer la roue au milieu de la fourche.



10. Tournez le levier du blocage rapide sur la position moyenne.
11. Serrez à la main l'écrou d'en face.




12. Maintenant, serrez le blocage rapide jusqu'à atteindre la position finale.

→ Vous pouvez lire l'écriture « CLOSE ».

→ Il est important que le levier de serrage rapide ne puisse être mis de justesse sur la position « CLOSE ».

→ Si la force de serrage est trop grande ou trop faible, il faut augmenter ou réduire la précontrainte de l'écrou.

Si le levier est fermé, il ne doit plus être tourné car il pourrait se desserrer sinon. Le raccord sûr entre la roue et le cadre ou la fourche ne pourrait plus être garanti dans ce cas.



13. Vérifiez le montage sûr de la roue.


14. Fermez l'étrier de frein de la roue avant. La procédure à suivre pour fermer l'étrier de frein est décrit dans le manuel d'instructions du fabricant de composants.

3.5.2 Monter la roue avant avec l'axe traversant DT Swiss RWS



Vous trouvez de plus amples informations dans le manuel d'instructions du fabricant.

1. Retirez l'axe traversant de la fourche.
2. Vérifiez si un élastique se trouve sur le levier de frein avant. Enlevez l'élastique, si existant.
3. Si existant, retirez aussi le système de sécurité de transport entre les patins ou garnitures de frein. Gardez le système de sécurité pour un éventuel transport de votre vélo à un moment donné.
4. Mettez la roue avant dans les pattes de la fourche.
5. Insérez l'axe à travers les pattes et le moyeu, veillant à le passer depuis le côté cassette (côté droite dans le sens de la marche).
6. Vissez l'axe traversant à l'intégralité dans la patte de fourche.
7. Serrez à la main le levier de l'axe aussi fort que possible, en appliquant un couple de 15 Nm au moins.




8. Soulevez le levier (A) du système roue-pneu, mettez-le sur la position souhaitée (B) et lâchez-le (C).

Certains modèles de vélo sont équipés de l'axe traversant DT Swiss RWS du type « RWS Plug In ». Cette sorte d'axe traversant permet de retirer le levier de l'axe (D). Si le « RWS Plug In » est monté sur la roue avant et la roue arrière, un seul levier pour les deux axes est livré avec le vélo.

Le levier du type « RWS Plug In » est marqué par le symbole suivant :



9. Contrôlez si la roue est montée impeccablement dans le cadre ou la fourche suspendue.




3.5.3 Monter la roue avant avec l'axe traversant Rock Shox Maxle Stealth



Vous trouvez de plus amples informations dans le manuel d'instructions du fabricant.

1. Retirez l'axe traversant de la fourche.
2. Vérifiez si un élastique se trouve sur le levier de frein avant. Enlevez l'élastique, si existant.
3. Si existant, retirez aussi le système de sécurité de transport entre les patins ou garnitures de frein. Gardez le système de sécurité pour un éventuel transport de votre vélo à un moment donné.
4. Mettez la roue avant dans les pattes de la fourche.
5. Insérez l'axe à travers les pattes de fourche et le moyeu, veillant à le passer depuis le côté opposé cassette (côté gauche dans le sens de la marche).
6. À l'aide d'une clé hexagonale en 6 mm, vissez l'axe traversant à l'intégralité dans la patte de fourche.
7. À l'aide d'une clé dynamométrique, serrez l'axe traversant en appliquant un couple de 9 à 13,5 Nm.



3.6 Monter la tige de selle avec la selle



DANGER

Risque d'accident et d'endommagement dus à la profondeur d'insertion insuffisante de la tige de selle !


Dans le cas que la tige de selle n'est pas insérée suffisamment dans le tube de selle, elle peut casser ou être endommagée en conduite.

- Il faut dans tous les cas veiller à respecter la profondeur d'insertion minimale qui est signalée sur la tige de selle.
- Au cas où le tube de selle plus long dépasse le tube supérieur, la tige de selle doit être insérée de manière à arriver au point inférieur fictif du tube horizontal.



La tige de selle et l'intérieur du tube de selle sont graissés lors du montage (tiges de selle aluminium) ou bien lubrifiés avec une pâte de montage pour pièces carbone (tiges de selle carbone). Il n'est pas nécessaire d'entreprendre d'autres procédures d'entretien lors du premier montage de la tige de selle.


1. Si existant, retirez le film protecteur de la tige de selle.
2. Ouvrez le collier de selle.
Le collier de selle est desserré soit par un levier de blocage rapide soit par une ou deux vis.




3. Insérez précautionneusement la tige de selle dans le tube de selle jusqu'à ce que la selle soit à la hauteur souhaitée et alignez la dernière sur la position préférée.

La profondeur d'insertion minimale est signalée sur la tige de selle et doit dans tous les cas être respectée !

Le bord inférieur de la tige de selle doit arriver du moins au point fictif de contact du tube supérieur et du tube de selle.



4. Fermez le collier de selle.
Le collier de selle est fermé soit avec un levier de blocage rapide soit avec une ou deux vis.
 - Si vous utilisez un collier de selle à vis, renseignez-vous svp sur le couple prescrit sur le collier ou dans le chapitre « 7.3 Couple de serrage » à la page 30.
 - Si vous utilisez un collier de selle à blocage rapide, le levier doit être fermé avec la plus grande force manuelle possible.



5. Montez sur votre vélo et contrôlez si la hauteur de la tige de selle est bonne.

3.7 Monter la tige de selle avec la selle [X-LITE CW et XEON CW]




NOTE

Risque d'endommagement du cadre si la tige de selle est trop insérée !

Si on insère trop la tige de selle dans le cadre du X-LITE CW et du XEON CW, on risque d'endommager le cadre.

- Mettez la tige de selle au maximum jusqu'au bout inférieur du nœud hauban-tube de selle.




1. Ouvrez le collier de selle.
2. Glissez précautionneusement la tige de selle dedans jusqu'à ce que la selle soit en la bonne hauteur.
→ La profondeur d'insertion minimum est marquée sur la tige de selle. Il faut la respecter dans tous les cas.
→ Glissez la tige de selle au maximum jusqu'à ce que son bout inférieur arrive au nœud tube de selle/hauban.
3. Fermez le collier de selle et serrez les vis du collier avec un couple maximal de 7 Nm.
4. Asseyez-vous sur votre vélo et vérifiez la hauteur de selle.

3.8 Mettre les pédales




L'une de vos pédales dispose d'un filetage à droite et l'autre d'un filetage à gauche. La plupart des pédales est signalée par la lettre « L » (gauche) ou « R » (droite) pour indiquer le bon côté. La pédale gauche de certaines pédales est marquée par une rainure dans l'axe. Consultez le manuel d'instructions du fabricant au sujet d'autres détails.


1. Vérifiez si le vélo est livré avec des rondelles et, dans le cas affirmatif, mettez les deux rondelles sur les deux axes de pédale.



2. Tournez la pédale gauche dans le filetage de la manivelle gauche dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et serrez la pédale avec une clé dynamométrique à un couple de 35 Nm.



3. Tournez la pédale droite dans le filetage de la manivelle droite dans le sens des aiguilles d'une montre et serrez-la avec une clé dynamométrique à un couple de 35 Nm.



Maintenant, votre vélo est complètement monté. Avant que vous partiez, vous devriez d'ailleurs donner suite aux conseils prescrits dans les chapitres « 4. Première sortie et familiarisation avec votre nouveau vélo » à la page 22 et « 5.1 Avant la sortie » à la page 23.

4. Première sortie et familiarisation avec votre nouveau vélo

Familiarisez-vous avec le comportement, les freins, la transmission et, le cas échéant, les suspensions de votre vélo sur le terrain facile à l'écart de la circulation routière publique. Aussi, n'oubliez pas votre casque ! Veillez à n'oser que pas à pas rouler sur les terrains plus engagés et faire des manœuvres plus difficiles.

À condition que :

- le vélo soit monté conformément aux prescriptions du chapitre « 3. Montage du vélo » à la page 11).
- la hauteur d'assise soit réglée de manière à rouler, monter et descendre confortablement.
- les procédures listées sur le tableau « 5.1 Avant la sortie » à la page 23 soient faites.

Freins à disque :

1. Rodez les plaquettes de frein.

Pour ce faire, sélectionnez une route qui ne fait pas partie de la circulation routière publique et actionnez chaque frein 20 à 30 fois pour ralentir de 30 km/h à 5 km/h. Freinez aussi fort que possible mais sans que l'une ou l'autre roue bloque. C'est seulement après que les freins peuvent déployer toute leur force de freinage.

Tenez aussi compte des indications du fabricant de vos freins (voir manuel d'instructions contenu).

Freins à disque et sur jante :

2. Rassurez-vous en conduite du fonctionnement impeccable des freins.

i

En règle générale, la manette de frein arrière est montée à droite du guidon, la manette de frein avant à gauche. Au souhait, les manettes de frein peuvent être montées à l'inverse.

Dans le cas que l'ordre sur votre vélo vous est inconnu et inhabituel, il faut être très prudent lors de vos premières sorties. Roulez lentement d'abord pour vous familiariser avec le fonctionnement et la force de freinage de vos freins.

De nombreux freins permettent de régler le point de pression et la course du levier. Avant de le faire, tenez compte du manuel d'instructions du fabricant de votre frein (voir manuel d'instructions joint).

Pédales automatiques :

3. Si vous utilisez des pédales automatiques, familiarisez-vous avec ce système avant de rouler en essayant debout d'enclencher et de déclencher les chaussures. Seulement si vous maîtrisez bien l'enclenchement et le déclenchement des pédales lorsque vous ne roulez pas encore, il est recommandé de l'essayer en conduite. La tension d'enclenchement et de déclenchement est réglable. Tenez compte des indications du fabricant de vos pédales (voir manuel d'instructions joint).

Transmission :

4. Changez en toutes les vitesses lorsque vous roulez lentement et enclenchez la bonne vitesse ensuite :

→ Toutes les vitesses peuvent être enclenchées.

→ La butée de la plus petite et de la plus grande vitesse est réglée de manière que la chaîne ne puisse pas dérailler.

5. Réglages avant et après une sortie à vélo

5.1 Avant la sortie

Afin de vous rassurer de la sécurité de votre vélo, vous devriez effectuer certains essais et réglages avant de conduire. Ils sont avant tout nécessaires à vous protéger, mais se révèlent aussi être un avantage pour le plaisir de conduire. Rien n'est plus agaçant qu'un dysfonctionnement qui surgit lors d'une sortie.

Si existent des défauts ou dysfonctionnements, votre vélo doit être révisé par un mécanicien deux-roues diplômé et les défauts et dysfonctionnements sont à éliminer. Ne roulez jamais sur un vélo qui est défectueux ou qui présente de défauts !

	Réglages/Vérifications	Avant la première sortie	Avant chaque sortie
Roues	Vérifiez la rotation des roues : soulevez la roue avant et la roue arrière l'une après l'autre et faites tourner les roues. → Les roues doivent tourner impeccablement. → Les roues doivent tourner tout droit, sans présenter de voilage. → Les pneus ne doivent à aucun endroit entrer en contact avec le cadre.	X	X
	Vérifiez si existe un jeu au niveau du moyeu : soulevez la roue avant et la roue arrière l'une après l'autre et bougez les roues vers le côté. → Il est indispensable que vous ne ressentiez aucun jeu.	X	X
	Vérifiez le système de roue libre du moyeu arrière pour vous rassurer que la liaison par frottement soit impeccable : Asseyez-vous sur votre vélo, actionnez le frein avant et pédalez debout en dépensant un effort moyen. → La force doit être transmise à la roue arrière. → La roue libre ne doit pas glisser.	X	X
	Vérifiez la pression de gonflage des pneus : Vérifier la pression d'air est très facile avec une pompe à pied avec manomètre. → Il ne faut pas que les pressions de gonflage minimale et maximale soient inférieure ou supérieure aux pressions indiquées (voir « 7.4 Pression de gonflage » à la page 31).	X	X
	Vérifiez les pneus dans le but d'identifier des endommagements et endroits usés. → Ils doivent être en parfait état. → L'usure ne doit pas être aussi prononcée que l'insert de protection de la crevaison ou les fils de la carcasse soient visibles à la chape.	X	X
	Vérifiez le montage correct des blocages rapides et axes traversants.	X	X

Freins	Vérifiez le point de pression des freins : actionnez les deux manettes de frein l'une après l'autre lorsque le vélo n'est pas roulé. → Après avoir actionné à moitié la manette, il faut ressentir clairement le point de pression.	X	X
	Vérifiez l'effet de freinage : actionnez les deux manettes de frein l'une après l'autre et bougez le vélo vers l'avant et l'arrière. → La roue avant et la roue arrière doivent bloquer lorsque le frein est actionné.	X	X
	Vérifiez le réglage correct des patins de frein sur jante. → Les patins de frein doivent reposer entièrement sur le flanc de freinage si le frein est actionné et ne doivent à aucun moment entrer en contact avec le pneu.	X	X
	Vérifiez à quel point sont usés les patins ou plaquettes de frein. → Frein à disque: la plaquette de frein sur le support métallique doit être minimum de 0,5 mm d'épaisseur. → Frein sur jante: il faut que toutes les rainures transversales soient encore visibles. Si une rainure transversale n'est plus visible, il faut remplacer les patins de frein.		X
	Vérifiez à quel point sont usés les disques de frein: → Épaisseur minimum des disques de frein: Avid: 1,55 mm, Magura: 1,8 mm, Shimano: 1,5 mm		X
	Vérifiez les conduites de frein et connecteurs en regard d'une perte du liquide de frein, d'autres endroits défectueux et de dysfonctionnements. → Il est indispensable que les connecteurs de conduite ne présentent pas de liquide de frein.	X	X
Composants	Vérifiez le serrage correct de la potence : placez-vous devant le vélo, coincez la roue avant entre les genoux et essayez de tourner le guidon. → Le guidon ne doit pas tourner sans forcer anormalement.	X	X
	Vérifiez si vous ressentez du jeu au niveau du jeu de direction : debout à côté du vélo, prenez le guidon par les deux mains, actionnez le levier de frein avant et poussez légèrement le vélo vers l'avant et vers l'arrière. → Il est indispensable que vous ne ressentiez aucun jeu.	X	X
	Vérifiez le serrage correct de la tige de selle : placez-vous derrière votre vélo, essayez de tourner la selle d'une main. → Il est indispensable que ni la selle ni la tige de selle ne bougent.	X	X
	Vérifiez le montage de tous les composants et éléments attachés au vélo. → Tous les composants et éléments desserrés doivent être resserrés en respectant les couples correspondants (voir « 7.3 Couple de serrage » à la page 30).	X	X
Cadre	Vérifiez le cadre en regard d'endommagements et de déformations. → Aucun endommagement ne doit être présent.	X	X
	Vérifiez si tous les câbles et conduites se trouvent dans les attaches correspondantes et si toutes ces attaches furent bien fixées. → La câblerie entière doit être bien fixée dans les attaches prévues à cet effet.	X	X
Suspensions	Vérifiez les suspensions (si existantes) en regard d'endommagements. → Aucun endommagement ne doit être présent.	X	X

5.2 Après la sortie



DANGER

Dysfonctionnement des freins ou force de freinage réduite dus aux garnitures ou surfaces de frein salies !

Les garnitures de frein et surfaces de frein ne doivent pas entrer en contact avec des substances salissantes telles que des huiles, graisses (aussi graisse cutanée), cires, silicones, etc. ! N'utilisez jamais les garnitures et surfaces de frein salies de ces substances !

5.2.1 Nettoyer le vélo

Après une sortie, vous devriez nettoyer minutieusement votre vélo avec un chiffon de nettoyage doux et de l'eau claire. N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression !

Les saletés tenaces peuvent être éliminées avec un nettoyant doux. Le mieux c'est d'utiliser des liquides vaisselle concentrés que l'on prend d'habitude à la maison. Veuillez dans tous les cas tenir compte des notes et recommandations d'emploi du nettoyant en question.

Sachez que de nombreux produits de nettoyage et d'entretien pour votre vélo sont proposés sur www.rosebikes.fr.

Après nettoyage, il faut huiler la chaîne de nouveau (voir « 5.2.2 Entretien de la chaîne » à la page 25).

Si vous avez un vélo suspendu, vous êtes bien avisé de veiller surtout à bien nettoyer les pièces mobiles car si celles-ci ne sont pas propres, les éléments de suspension de votre vélo s'usent prématurément et deviennent moins efficaces.

5.2.2 Entretien de la chaîne

La chaîne de vélo est le cœur de la transmission de votre vélo. Les saletés grossières sont recueillies dans la chaîne huileuse et accélèrent l'usure. Effectuez régulièrement les travaux suivants pour favoriser la résistance et la longévité de la chaîne :

1. Nettoyez la chaîne avec un chiffon imbibé d'huile.
2. Appliquez l'huile de chaîne sur la chaîne.
3. Essuyez l'huile superflue avec un chiffon sec qui ne peluche pas.

5.2.3 Garer le vélo

Le vélo doit être garé en sécurité de manière qu'il ne puisse pas tomber. Souvent, les vélos dont le poids fut optimisé sont déjà endommagés irréversiblement (non seulement le cadre mais aussi les composants) si eux, en position garée, tombent sur un bord. Voir aussi « 6. Transport et rangement » à la page 27.

5.3 Après une chute



DANGER

Risque d'accident suite à des composants endommagés ou cassés !

Une chute ou un surmenage peuvent provoquer des dégâts que vous ne voyez ni ne ressentez.

- Si vous roulez un vélo avec des pièces endommagées, tordues ou même fissurées ou cassées, vous courez des risques vitaux.
- Après une chute, le vélo et les composants sont à réviser par le service après-vente ROSE Bikes ou un mécanicien deux-roues diplômé.
- Ne réparez jamais vous-même les pièces tordues mais remplacez-les pour votre propre sécurité.

Il est très difficile de déterminer à quel point un composant de carbone est endommagé. Les endommagements ne sont pas forcément visibles de l'extérieur. Une rayure superficielle peut être une indice d'une délamination (séparation de différentes couches de carbone).

Souvent, les vélos dont le poids fut optimisé sont déjà endommagés irréversiblement (non seulement le cadre mais aussi les composants) si eux, en position garée, tombent sur un bord. Si on craint que le vélo soit endommagé, les dégâts doivent être révisés dans tous les cas par le service après-vente ROSE Bikes ou un mécanicien deux-roues diplômé.

Si les composants en aluminium sont endommagés, ils présentent des bosses, fissures, déformations ou changements de couleur. Au cas où l'un de ces indicateurs surgisse, le composant ou le vélo en question ne doivent plus être utilisés. Si on craint que le vélo ou les composants soient endommagés, les dégâts doivent être révisés dans tous les cas par le service après-vente ROSE Bikes ou un mécanicien deux-roues diplômé.

6. Transport et rangement

6.1 Transport en voiture

Le mieux et le plus sûr est de transporter votre vélo à l'intérieur de la voiture. Dans la voiture, le vélo est parfaitement protégé de tous les temps et du vol. Mais il y a tout de même quelques indications à respecter :

- Au rayonnement solaire direct, les surfaces situées dans la voiture peuvent devenir très chaudes. Les composants de carbone doivent être recouverts, respectivement protégés du rayonnement solaire direct.
- Les composants de carbone sont très délicats et ne résistent pas à la pression. Dans la mesure où les composants sont empilés, par exemple les roues et le cadre, il est indispensable qu'ils soient rembourrés. De nombreux fabricants proposent des sacs spéciaux pour roues. Ces sacs protègent parfaitement les roues lorsque celles-ci sont transportées.
- Si les roues sont démontées, une sécurisation de transport doit être mise entre les pattes de cadre et les pattes de fourche.

6.2 Transport sur le porte-vélo sur hayon ou de toit

Les porte-vélos sur hayon ou de toit dont les griffes de maintien tiennent le tube horizontal, le tube diagonal ou le tube de selle du vélo, ne conviennent pas pour les cadres en carbone. La force de serrage de la griffe est susceptible d'abîmer la structure du carbone.

Les jantes doivent être emballées d'une matière souple avant de les sécuriser avec des sangles d'arrimage à cliquet à enrouleur automatique ou des systèmes de crémaillère.

Si plusieurs vélos sont transportés sur le porte-vélos sur hayon ou de toit, il faut veiller à l'écart suffisant entre les vélos ou bien les matelasser comme il le faut.

Si on transporte des vélos avec des roues en carbone sur un porte-vélos sur hayon, il faut veiller à écarter la roue aussi loin que nécessaire du pot d'échappement. La distance minimum s'élève à 45 cm derrière le pot d'échappement et à 20 cm en-dessus.

Il faut démonter les sièges enfant avant de transporter le vélo.

Veillez respecter aussi le manuel d'instructions du porte-vélos sur hayon ou du porte-vélos de toit.

6.3 Rangement du vélo

Le vélo doit être rangé dans un râtelier à vélo prévu à cet effet, qui, dans l'idéal, n'accueille que la roue arrière. Si le vélo est plus longtemps garé, contrôlez régulièrement la pression d'air des pneus car le vélo ne devrait pas être garé avec les pneus dégonflés.

Pour ranger en toute sécurité votre vélo, alternativement, on peut l'accrocher à un crochet matelassé ou plutôt revêtu de plastique ou de caoutchouc. Seuls les vélos avec les jantes à profil haut de carbone ne peuvent pas être rangés de cette manière.

Si le vélo est garé plus de trois mois, il est recommandé de faire sortir le liquide d'étanchéité des pneus tubeless. Certains liquides d'étanchéité contiennent des agents qui renforcent la corrosion, qui elle peut endommager les jantes.

6.4 Expédition du vélo



En fonction des cotes de la boîte ROSE d'origine, l'état à quel point est monté le vélo diffère. Expédiez le vélo comment vous l'avez reçu.



1. Fixez toutes les pièces desserrées ou mobiles ou emballez-les suffisamment. Les composants coupants ou pointus doivent être emballés encore plus pour ne pas endommager le contenu ou percer la boîte.
2. Si votre vélo fut livré avec la roue avant à l'état démonté, la roue avant est à démonter de nouveau avant renvoi. Emballez la roue avant d'un carton qui protège le guidon et le tube horizontal en même temps.
3. Si les roues sont démontées avant le transport, les blocages rapides doivent être emballés séparément. Les axes traversants doivent être vissés dans les pattes de cadre et de fourche.
4. Placez le carton de calage à l'arrière côté dérailleur arrière.
5. Protégez le tube horizontal avec du matériau approprié (p. ex. matériau d'isolation pour tubes) afin que le guidon ne puisse pas l'endommager.

7. Entretien/Maintenance

Seulement si vous révisiez et entretenez régulièrement votre nouveau vélo, il vous fera longtemps plaisir. Vous devriez faire vous-même des travaux faciles de contrôle, d'entretien et de nettoyage (voir « 5. Réglages avant et après une sortie à vélo » à la page 23) à intervalles réguliers.

7.1 Bike Service ROSE

Quand un vélo ROSE doit être révisé ou réparé, nous vous proposons de recourir à notre service après-vente Bike Service. Pour avoir de plus amples informations, convenir d'un rendez-vous ou d'une date d'enlèvement de votre vélo, veuillez appeler au 00 800 22 77 55 55 ou nous envoyer un mail à bikeservice@rosebikes.com. Le prestataire de service (DHL ou transporteur) retire à votre domicile votre vélo bien emballé dans la boîte pour vélos ROSE. Renseignez-vous sur les tarifs et autres sur rosebikes.fr.

Suite à la révision du vélo, nous vous communiquons par téléphone le montant total sur demande.

7.2 Révision des vélos



DANGER

Risque d'accident dû à l'entretien et à la révision non effectués ou non effectués à temps !

Si vous vous passez de l'entretien et de la révision, les composants usés peuvent mener à des accidents.

- Il faut respecter les révisions et intervalles indiqués dans ce manuel d'instructions.
- Il faut faire le SAV ROSE ou un mécanicien deux-roues diplômé réaliser les révisions.

Révisions et intervalles :

- 1^e révision après 500 à 1 000 km, au plus tard six mois après l'acquisition
- 2^e révision après 3 000 à 4 000 km ou 2 ans après l'acquisition
- 3^e révision après 5 000 à 7 000 km ou 3 ans après l'acquisition







Travail	1 ^e révision	2 ^e révision	3 ^e révision
Révision de tous les composants	X	X	X
Contrôle des roulements et de la visserie	X	X	X
Vérification de la tension des rayons	X	X	X
Centrage des roues	X	X	X
Réglage du changement de vitesse	X	X	X
Réglage des freins	X	X	X
Révision des flancs de freinage (des freins sur jante) ou des disques de frein	X	X	X
Révision de l'usure de la chaîne, des patins ou plaquettes de frein et des pneus, l'échange au besoin		X	X

7.3 Couple de serrage

L'ensemble des visseries doit être serré avec le couple approprié. Si on le fait correctement et on ne le visse pas trop, on préserve les vis de casser. Les couples ci-après sont valables pour des filetages non graissés. Si on graisse les vis, le coefficient de frictions change considérablement et le couple doit être réduit.

Le tableau ci-après contient tous les couples de serrage nécessaires pour votre vélo:

Potences:	Fabricant	Modèle	Couple de serrage
	ZIPP	Service Course	Pivot de fourche: 4 Nm
			Cintre: 4 Nm
	Ritchey	Tous	Pivot de fourche: max. 5 Nm
			Cintre: max. 5 Nm
	ROSE	Micro Adjust	Pivot de fourche: 8 Nm
			Cintre: 4 Nm
	Profile	Aeria	Pivot de fourche: 5 Nm
			Cintre: 5 Nm

Colliers de selle:	Fabricant	Modèle	Photo	Couple de serrage
	ROSE	Standard		max. 5 Nm
	ROSE	Xeon CRS 2012-2016 Xeon RS 2012-2017 PRO SL 2014-2016 art. 1805633 (rouge anodisé), 1805642 (noir lustre), 1805651 (noir mat), 1838127 (blanc lustre)		max. 5 Nm
	ROSE	Xeon CW Team 2013 - 2015 Xeon CW 2013 - 2015 art. 1886382		max. 5 Nm
	ROSE	X-Lite CW 2016 - 2017 X-Lite CWX 2016 - 2017 XEON CW ab 2016 art. 2169990 (noir lustre), 2170002 (noir mat anodisé)		max. 7 Nm
	ROSE	X-Lite Team 2015-2017 X-Lite CRS 2015-2017 art. 2054865 (noir mat), 2054874 (noir brillant)		max. 7 Nm
	ROSE	Xeon Team CGF 2016-2017 X-Lite CDX 2017 X-Lite CDX Cross 2017 art. 2144131 (noir lustre), 2144140 (noir mat)		max. 5 Nm
	ROSE	Team CGF, Team GF Xeon CDX, Xeon DX Team DX Cross art. 1955460 (noir lustre), 1955479 (noir anodisé)		max. 4 - 5 Nm
	ROSE	X-Lite 2018		max. 6 Nm

7.4 Pression de gonflage

La section du pneu et la distance interne de la jante déterminent la pression de gonflage maximale. Avant d'augmenter ou de réduire la pression de gonflage, veuillez tenir compte du tableau ci-après. Il ne faut en aucun cas dépasser la pression de gonflage maximale!

Si vous voulez gonfler des pneus montés d'origine, vous pouvez déterminer la pression de gonflage maximale à l'aide de la section du pneu qui est indiquée sur l'épaulement du pneu.

Si vous voulez rouler plus confortablement, vous pouvez réduire la pression de gonflage. La pression de gonflage minimale est également indiquée sur l'épaulement du pneu et doit dans tous les cas être respectée.

Distance interne (entre les crochets) de la jante		Section de pneu		Pression de gonflage maximale			
		[mm]	[pouces]	[bar]	[psi]		
15 mm	17 mm	20	0,8	9,5	138		
		23	0,9	9	131		
		25	1	8,5	123		
		28	1,1	7,8	113		
		30	1,2	7,2	104		
		32	1,25	6,8	99		
		35	1,35	6	87		
		37	1,4	5,7	83		
		40	1,5	5,5	80		
		42	1,6	5,2	75		
19 mm	21 mm	44	1,7	5,0	73		
		47	1,8	4,7	68		
		50	1,9	4,4	64		
		52	2	4,1	59		
		54	2,1	3,8	55		
		57	2,2	3,5	51		
		60	2,3	3,2	46		
		62	2,5	2,9	42		
		66	2,6	2,7	39		
		69	2,7	2,5	36		
23 mm	25 mm	71	2,8	2,3	33		
		74	2,9	2,1	30		
		76	3	2,0	29		
		81	3,2				
		89	3,5				
		102	4				
		107	4,2				
		114	4,5				
		122	4,8				
		127	5				
27 mm	29 - 40 mm	40 - 50 mm	3			2,0	29
		50 - 80 mm	81				
			89	3,5			
			102	4			
			107	4,2			
			114	4,5			
			122	4,8			
			127	5			



ROSE Bikes GmbH
Schersweide 4
46395 Bocholt
Allemagne